

POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ, UŽITÍ A OŠETŘOVÁNÍ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ MASONITE

Dveře a zárubně jsou dodávány v obalu, který zabraňuje jejich poškození při přepravě a při následné manipulaci. Obal dveří je kombinací kartónových „U“ profilů a strečové fólie. Zárubně jsou dodávány ve speciální kartónové krabici.

Přeprava dveří a zárubní se uskutečňuje vozidly s uzavřeným nákladním prostorem. Nedoporučuje se přeprava např. na střeše os. automobilu nebo v otevřeném přívěsném vozíku. Hrozí zde možnost poškození dveří oděrem, jejich nasáknutí vodou při případném dešti (nebo zbytkovou vodou po něm). Při přepravě je vždy nezbytné podložení dveří a zárubní v celé délce, aby nedocházelo k průhybu dveří a zárubní (s ohledem na vyčnívající rámečky, zasklívací lišty), tím zamezit prasknutí skla, prohnutí dveří, nalomení polodrážky apod. a u zárubní zlomení dílů zárubně uvnitř krabice. Je také nutné zajistit přepravované dveře proti horizontálnímu posuvu, aby nedošlo k poškození povrchu třením nebo nárazem k poškození hran.

Pokud použití dveří předchází jejich skladování, dodržujte prosím následující doporučení:

- dveře skladujte ve vodorovné nebo svislé poloze, vždy podložené tak, aby bylo zamezeno jejich průhybu (tzn. po celé ploše dveří).
- dveře umístěte tak, aby nedocházelo ke kontaktu povrchu s přímým slunečním zářením a aby byly chráněny i před dalšími povětrnostními vlivy (déšť, mlha, pára, kroupy, námraza, sníh...)
- dveře umístěte tak, aby nebyly vystaveny přímému vlivu organických rozpouštědel nebo jinak žíravých, leptavých či těkavých chemických látek
- chraňte povrch dveří před hrubým fyzickým násilím (pád těžkého předmětu apod.)

Dveře jsou určeny pro montáž do typových zárubní vyrobených dle příslušné normy (popis dveří vč. rozměrů je na etiketě, umístěné na spodní hraně dveří). Dveře Masonite lze použít do klasických ocelových i do dřevěných obložkových zárubní. Jejich instalaci a bezproblémový chod Vám nejlépe zabezpečí odborná montážní firma. V případě montáže je třeba postupovat dle montážních návodů k jednotlivým výrobkům, které jsou součástí balení, popř. na webu www.masonite.cz v sekci Ke stažení.

Pokud se rozhodnete výrobky f. Masonite instalovat sami, je nutné před instalací řádně prostudovat návody přiložené k výrobkům, dále výrobek vizuálně a rozměrově zkontrolovat a v případě zjištěných vad nepokračovat v další montáži a ihned výrobek reklamovat, v případě úprav nebo jakýchkoliv zásahů do výrobku s viditelnými vadami nebudou následné reklamace dle reklamačního řádu uznány. **Při montáži dveří** je nutné seřídit šroubovací závěsy dveří tak, aby po nasazení dveří na závěsy zárubně a jejich dovření byl na všech stranách dveří dosažen rovnoměrný odstup od hran zárubní. U zárubně je nutné zkontrolovat svislou rovinu všech pantů (nesmí být některý pant mimo svislou osu) a překontrolovat rozměry stávající zárubně včetně úhlů a polodrážek. Tak se zamezí oděru povrchu dveří v polodrážkách i případnému dalšímu poškození dveří. Zkontrolujte stav čepů spodních dílů závěsů a očistěte je od případných nečistot a potřete jemně mazacím tukem. Provedte kontrolu stavu

otvorů pro střelku. Před vlastní instalací zkontrolujte funkčnost zámku a v případě problémů zámek demontujte vyčistěte a promažte doporučeným mazivem (v případě že špatně funguje i po této operaci ihned reklamujte) . Poté nasadte dveře na závěsy v zárubni a kývavým pohybem docílíte toho, aby závěsy na křídle plně dosedly na čepy závěsů zárubně. Po uzavření dveří musí střelka zámku zapadnout do otvoru v zárubni a můžete namontovat vrchní kování. Pokud křídlo drhne o podlahu, podložte horní díly závěsů ocelovými podložkami. Tím křídlo zvednete do žádané polohy. Pokud je zárubeň deformována tak, že dveře nelze instalovat ani s využitím maximální „vůle“ nastavení závěsů, doporučujeme přenechat úpravu dveří na odborné firmě.

Při montáži zárubní (popř. ostatních doplňků jako jsou garnýže apod.), vzhledem k tomu, že se některé výrobky drobně liší a to jak výrobně tak způsobem montáže postupujte vždy dle návodu výrobce a to již při rozdělování výrobků z obalu a přípravě montáže.

Dveře a zárubně jsou bezúdržbové. Kaširovaný a lakovaný povrch je možné čistit vlhkým hadrem, použít lze také vodu s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo jiné žíraviny a ihned vysušit . Povrch laminovaný lze čistit stejně jako nábytek. Dveře jsou dřevěný výrobek, proto z nich mohou po určité době padat piliny, nejedná se o závadu kvality. Min. 1x ročně je potřeba promazat zámek a závěsy (panty) nejlépe bezbarvým mazacím tukem.

Doporučené interiérové prostředí vhodné k instalaci dveří a zárubní je:

- minimální teplota prostředí 10 °C
- teplotní rozdíl interiérů oddělených dveřmi max. 10 °C
- vlhkostní rozdíl prostorů oddělených dveřmi max. 10 %
- doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 5 %
- relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40 - 50 %

Záruka v délce 24 měsíců a platnost certifikátů poskytovaných výrobcem je zachována pouze v případě dodržení výše uvedených doporučení a za předpokladu, že nedošlo k jakékoliv fyzické úpravě dveří. Nepřípustná je i výměna závěsů nebo zámků – především u dveří s protipožární úpravou. Plné dveře lze, ve všech vyráběných druzích, dodat také v protipožárním provedení s certifikovanou odolností EI₁ a EW 30 minut.

Dveře Masonite lze použít také jako zvukový uzávěr. Certifikovaná „Vážená neprůzvučnost“ dveří se pohybuje podle typu dveří v rozmezí od 24 dB do 38 dB. Další podrobnější informace o našich výrobcích, případně ohledně certifikátů nebo jiné dokumentace Vám poskytneme na e-mailové adrese czechinfo@masonite.com nebo na telefonních číslech – spojovatelka: +420 567 121 411.