

POKYNY NA SKLADOVANIE, MONTÁŽ, POUŽITIE A OŠETROVANIE INTERIÉROVÝCH DVERÍ A ZÁRUBNÍ DOORNITE

Dvere a zárubne sa dodávajú v obale, ktorý bráni ich poškodeniu pri preprave a následnej manipulácii. Obal dverí je kombináciou kartónových profilov „U“ a strečovej fólie. Zárubne sa dodávajú v špeciálnej kartónovej škatuli.

Dvere a zárubne sa prepravujú vozidlami s uzavretým nákladným priestorom. Neodporúča sa preprava napríklad na streche osobných automobilov ani v otvorenom privesnom vozíku. Hrozí tu možnosť poškodenia dverí oderom, ich nasiaknutie vodou pri prípadnom daždi (alebo zvyškovou vodou po ňom). Pri preprave je vždy nevyhnutné podloženie dverí a zárubní v celej dĺžke, aby nedochádzalo k priehybu dverí a zárubní (s ohľadom na vyčnievajúce rámy, zasklievacie lišty). Tým sa zamedzí prasknutiu skla, prehnutiu dverí, nalomeniu polodrážky a pod. a pri zárubniach zlomeniu dielov zárubne vo vnútri škatule. Je tiež nutné zaistiť prepravované dvere proti horizontálnemu posunu, aby nedošlo k poškodeniu povrchu trením alebo poškodeniu hrán nárazom.

Ak použitiu dverí predchádza ich skladovanie, dodržujte nasledujúce odporúčania:

- dvere skladujte vo vodorovnej alebo zvislej polohe vždy podložené tak, aby sa zamedzilo ich priehybu (tzn. po celej ploche dverí)
- dvere umiestnite tak, aby nedochádzalo ku kontaktu povrchu s priamym slnečným žiarením a aby boli chránené aj pred ďalšími poveternostnými vplyvmi (dážď, hmla, para, ľadovec, námraza, sneh atď.)
- dvere umiestnite tak, aby neboli vystavené priamemu vplyvu organických rozpúšťadiel ani inak žieravých, leptavých alebo prchavých chemických látok
- chráňte povrch dverí pred nešetrným zaobchádzaním (pád ťažkého predmetu a pod.) a nelepte naň žiadne lepiace pásky, lepidlá a pod., môžu spôsobiť narušenie povrchovej úpravy

Dvere sú určené na montáž do typových zárubní vyrobených podľa príslušnej normy (opis dverí vrátane rozmerov je na etikete umiestnenej na spodnej hrane dverí). Dvere Doornite je možné použiť do klasických oceľových aj do drevených obložkových zárubní. Ich inštaláciu a bezproblémový chod vám najlepšie zabezpečí odborná montážna firma. V prípade montáže je potrebné postupovať podľa montážnych návodov k jednotlivým výrobkom, ktoré sú súčasťou balenia, prípadne na webe www.doornite.cz v sekcii Na stiahnutie.

Ak sa rozhodnete výrobky f. Doornite inštalovať sami, je nutné pred inštaláciou dôkladne preštudovať návody priložené k výrobkom, ďalej výrobok vizuálne a rozmerovo skontrolovať a v prípade zistených chýb nepokračovať v ďalšej montáži a ihneď výrobok reklamovať, v prípade úprav alebo akýchkoľvek zásahov do výrobku s viditeľnými chybami nebudú následné reklamácie podľa reklamačného poriadku uznané. **Pri montáži dverí** je nutné nastaviť skrutkovacie závesy dverí tak, aby po nasadení dverí na závesy zárubne a ich dovretiu bol na všetkých stranách dverí dosiahnutý rovnomerný odstup od hrán zárubní. Pri zárubni je nutné skontrolovať zvislú rovinu všetkých pántov (nesmie byť niektorý pánt mimo zvislej osy) a prekontrolovať rozmery existujúcej zárubne vrátane uhlov a polodrážok. Tak sa zamedzí oderu povrchu dverí v polodrážkach aj prípadnému ďalšiemu poškodeniu dverí.

Skontrolujte stav čapov spodných dielov závesov a očistite ich od prípadných nečistôt a potrite jemne

mazacím tukom. Vykonajte kontrolu stavu otvorov pre strelku. Pred vlastnou inštaláciou skontrolujte funkčnosť zámku a v prípade problémov zámok demontujte, vyčistite a premažte doporučeným mazivom (v prípade, že zle funguje aj po tejto operácii ihneď reklamujte). Potom nasadíte dvere na závesy v zárubni a kývavým pohybom docielite dosiahnutie toho, aby závesy na krídle plne dosadli na čapy závesov zárubne. Po uzavretí dverí musí strelka zámku zapadnúť do otvoru v zárubni a môžete namontovať vrchné kovanie. Ak krídlo drhne o podlahu, podložte horné diely závesov oceľovými podložkami. Tým krídlo dvihnete do žiadanej polohy. Ak je zárubňa deformovaná tak, že dvere nie je možné inštalovať ani s využitím maximálnej „vôle“ nastavenia závesov, odporúčame prenechať úpravu dverí na odbornej firme.

Pri montáži dverného kovania (kľučky) je nutné na ťahovanie skrutiek použiť len primeranú silu, aby nedošlo k poškodeniu dverí.

Pri montáži zárubní (príp. ostatných doplnkov ako sú garniže a pod.), vzhľadom na to, že sa niektoré výrobky mierne líšia, a to výrobne aj spôsobom montáže, postupujte vždy podľa návodu výrobcu, a to už pri vyberaní výrobkov z obalu a príprave montáže.

Dvere a zárubne sú bezúdržbové. Kaširovaný a lakovaný povrch je možné čistiť vlhkou handrou. Je možné použiť aj vodu s prímiesou saponátu, ktorý neobsahuje organické rozpúšťadlá ani iné žieraviny a ihneď vysušiť. Laminovaný povrch je možné čistiť rovnako ako nábytok. Dvere sú drevený výrobok, preto z nich môžu po určitý čas padať piliny, nejedná sa o chybu kvality. Min. 1x ročne je potrebné premazať zámok a závesy (pánky) najlepšie bezfarebným mazacím tukom.

Povolené interiérové prostredie vhodné na inštaláciu dverí a zárubní je:

- minimálna teplota prostredia 10 °C
- teplotný rozdiel interiérov oddelených dvermi max. 10 °C
- vlhkosť rozdiel priestorov oddelených dvermi max. 10 %
- odporúčaná vlhkosť muriva, omietok a podláh max. 5 %
- relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri 40 – 50 %

Záruka v dĺžke 24 mesiacov a platnosť certifikátov poskytovaných výrobcom je zachovaná iba v prípade dodržania vyššie uvedených odporúčaní a za predpokladu, že nedošlo k žiadnej fyzickej úprave dverí. Nepripustná je aj výmena závesov alebo zámkov – predovšetkým pri dverách s protipožiarnou úpravou. Plné dvere je možné, vo všetkých vyrábaných druhoch, dodať aj s protipožiarnom vyhotovením s certifikovanou odolnosťou EI₁ a EW 30, resp. 15 minút.

Dvere Doornite je možné použiť aj ako zvukový uzáver. Certifikovaná „Vážená nepriezvučnosť“ dverí sa pohybuje podľa typu dverí v rozmedzí od 24 dB do 38 dB. Ďalšie podrobnejšie informácie o našich výrobkoch, prípadne ohľadom certifikátov alebo inej dokumentácie nájdete na webovej adrese <https://www.doornite.cz> alebo vám ich poskytneme na adrese info@doornite.cz.