

Zaměřovací protokol pro obklad stavebního pouzdra (OSP)

OSP pro posuv dveří	<input type="checkbox"/> jednokřídlé	<input type="checkbox"/> dvoukřídlé		
typ dveří	<input type="checkbox"/> plné	<input type="checkbox"/> prosklené/plné (se zasklívacími lištami)	<input type="checkbox"/> rámové	<input type="checkbox"/> celoskleněné
zámek	<input type="checkbox"/> dozický	<input type="checkbox"/> cylindrický (FAB)	<input type="checkbox"/> WC, orientaci zámku (kličky) uveďte níže	
spoj horního rohu OSP	<input type="checkbox"/> na pokos (standardní provedení)		<input type="checkbox"/> na tupo	
světlá výška dveří	<input type="checkbox"/> 1970mm	<input type="checkbox"/> 2100mm	<input type="checkbox"/> atypický rozměr v mm	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
světlá šířka dveří v mm	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>			
rozměr ostění (hloubka OSP) - rozměr A mm	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>		Rozměr A se měří včetně omítek a obkladů !!!	
nesymetricky umístěné pouzdro - rozměr B mm	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>		Rozměr B se měří od líce hotové stěny k ose kolejnice při pohledu do kapsy pouzdra (u dvoukřídel zkontrolujte B u protější kapsy-zrcadlově)	
příloha k objednávce č.:	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>		Poznámka:	

POZOR: pro OSP s prosklenými dveřmi nebo s dveřmi s mušlí
 ENTERO a WC mušlí je **minimální rozměr A=125mm**. Pro rozměr
 A=100mm lze použít k plným dveřím mušli WC Doornite kulatá -
 Ceník Doornite

ZAMĚROVACÍ PROTOKOL POLOHY ZÁMKU MUŠLE U POSUVNÝCH DVEŘÍ

* Zakroužkujte požadovanou variantu polohy kličky zámku

